



UPUTE ZA UPOTREBU

Sadržaj

Općenito	3
Ispravna upotreba	3
Neispravna upotreba	3
Sigurnosne mjere za djecu	4
Posebna upozorenja	5
Montaža.....	6
Premještanje stola.....	7
Održavanje.....	7
Unutarnji stolovi.....	7
Stolovi otporni na vremenske uvjete	8
Odlaganje otpada	9
Jamstvo.....	9

Općenito

Garlando freeplay nogometni stolovi namijenjeni su za kućnu upotrebu, a neki modeli prikladni su za korištenje u školama, klubovima, na radnom mjestu i na turnirima. Ovi stolovi proizvedeni su od istih materijala i s istom pažnjom posvećenom komercijalnim nogometnim stolovima. Cijeli asortiman stolova za nogomet prikladan je za unutarnju upotrebu; vanjski stolovi posebno su dizajnirani i proizvedeni za vanjsku upotrebu.

NAPOMENA

Prije upotrebe stola na otvorenom, provjerite je li prikladan za takvu upotrebu. Iako su proizvedeni za vanjsku upotrebu, stolovi otporni na vremenske uvjete moraju se pravilno održavati. Kada se stol ne koristi, mora se zaštititi od vanjskih utjecaja navlakom.

Freeplay stolovi za nogomet imaju CE certifikat i mogu ih koristiti i djeca mlađa od 16 godina.

UPOZORENJE

Djeca mlađa od 3 godine NE SMIJU koristiti proizvod kako bi se izbjegla opasnost od gušenja zbog opasnosti od slučajnog gutanja loptica. Nakon igranja pazite da nijedna kuglica ne nedostaje, maknite ih sve sa stola i držite ih podalje od djece.

Ispravna upotreba

Nogometne stolove mogu koristiti dvije ili više osoba.

Stolni nogomet je simulacija nogometne igre. Četiri šipke na svakoj strani kontroliraju vratara, braniča, veznjaka i napadača. Cilj igre je koristiti igrače na šipkama i kontrolirati lopticu tako da se ona kreće po igralištu dok ne dođe do suprotnog gola.

Stolni nogomet omogućuje snažnu društvenu i emocionalnu uključenost, uključujući i neke vježbe, posebno za gornji dio tijela.

Proizvod je sukladan s EN-71-1 (2011) s jedinom ograničenošću mehaničkih značajki uključenih u posebna upozorenja koja se nalaze u ovom priručniku.

Neispravna upotreba

Vaše jamstvo će biti nevažeće ako koristite freeplay stolni nogomet (bez mehanizma za kovanice) u komercijalnim djelatnostima ili prostorima kao što su barovi, restorani, centri za zabavu, hoteli i tako dalje.

Vaše jamstvo će biti nevažeće ako koristite loptice različite od onih koje su isporučene uz stolni nogomet, zbog različitih materijala, oblika i dimenzija.

Ne zadržavajte se iza golova kako biste izbjegli rizik udarca lopticom.

Sigurnosne mjere za djecu

Djecu je potrebno podučiti pravilnoj upotrebi proizvoda, potrebno im je objasniti pravila igre i potencijalnu opasnost pri igri. Posebice moraju biti upozoreni na moguće ozljede šaka i prstiju ako se tijekom igre nalaze u prostoru za igru.

Nemojte dopustiti djeci ispod 3 godine starosti igru zbog opasnosti od slučajnog gutanja loptica.

Nemojte dopustiti djeci između 3 i 6 godina da se igraju na stolu s izvlačnim šipkama zbog opasnosti od udarca u lice tijekom igre i zahvaćanja prstiju za opruge šipke. Mogu se igrati na teleskopskoj verziji ako su stalno pod nadzorom odraslih.

Djeci između 6 i 16 godina ne savjetujemo igru na stolu s izvlačnim šipkama. Ako se igraju, moraju biti pod nadzorom odraslih.

UPOZORENJE


Uputa sadržanih u ovom priručniku i pratećih uputa morate se strogo pridržavati s posebnom pažnjom na operacije kao što su podizanje i pomicanje stola ili njegovo sastavljanje i rastavljanje. Takve operacije smiju izvoditi samo odrasle osobe.

U slučaju istrošenih ili oštećenih dijelova ne dopustite djeci da se igraju. Morate pravilno održavati proizvod i odmah zamijeniti sve oštećene dijelove.

Molimo obratite pozornost dok igrate jer pokreti loptice i promjena putanje mogu uzrokovati ozljede.


Posebna upozorenja

Proizvodi sa sklopivim nogama moraju se staviti u zatvorenu jedinicu kao što je ormar ili staviti na pod kako ne bi pali. Ne stavljajte nogometni stol u neuravnotežen okomit položaj jer, zbog težine proizvoda, ako padne, može oštetiti predmete ili uzrokovati ozljede. Otvaranje i zatvaranje te sigurno pozicioniranje proizvoda smiju obavljati samo odrasle osobe (vidi sliku 1 A).



Slika 1 Pravilno odlaganje

Pazite kada preklapate i rasklapate noge kako biste izbjegli prignječenje ruku i prstiju ili zaglavljivanje odjeće između nogu stola za nogomet (vidi sliku 2 B).




Slika 2 Pravilno rukovanje

Montaža

Odvrnite zaštitnu ploču (F1), uklonite je i zbrinite (dio je pakiranja, a ne stola) (vidi sliku 3 F).

F



Slika 3 Montaža

Izvadite vrećicu s priborom iz kutije i počnite sa montažom koja se sastoji od 3 koraka jasno prikazana u letku unutar vrećice s priborom:

1. korak: montaža nogu,
2. korak: montaža šipki,
3. korak: montaža pribora.

Poseban letak uključuje ilustrirane korake koje treba slijediti za sastavljanje svih komponenti prema različitoj konfiguraciji i vrsti stola.


UPOZORENJE

Iz sigurnosnih razloga, pobrinite se da radnje montaže izvode najmanje dvije odrasle osobe. Molimo uklonite i odložite prazne vrećice. Držite ih podalje od djece kako biste izbjegli opasnost od gušenja.

Letak s uputama koji prikazuje različite korake sastavljanja uključuje druge specifične upute za model koji ste odabrali. Kada je montaža dovršena, sačuvajte sve upute za upotrebu za ubuduće.

Premještanje stola

Premještanje sastavljenog stola moraju obavljati dvije ili četiri odrasle osobe držeći nogometni stol na svakom kraju ispod kućišta (vidi sliku 4 G).



Slika 4 Premještanje stola

Održavanje

Unutarnji stolovi

Kako biste pravilno održavali svoj nogometni stol i sačuvali ga, preporučujemo da slijedite upute u nastavku.

Oprez!

Vaš stol je proizveden za unutarnju upotrebu, nemojte ga ostavljati vani. Kiša, snijeg i visoka vlaga mogu oštetiti materijal od kojeg je izrađen. Dugotrajno izlaganje suncu treba izbjegavati kako bi se izbjeglo izbjeljivanje boje.

Standardno čišćenje

Povremeno čistite svoj stol brisanjem njegovih površina vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu i prljavštinu.

Dublje čišćenje

Za dublje čišćenje možete upotrijebiti bilo koji deterdžent za kućanstvo koji ne sadrži vosak ili abrazivne tvari. Pobrinite se da se ostaci potpuno uklone. Nemojte koristiti nikakva otapala ili deterdžente koji sadrže amonijak, aceton, benzin itd. koji mogu oštetiti boje, osobito one na kućištu. Nemojte koristiti previše vode na stolu.

Igraća površina

Ako stol ima staklenu igracu površinu, pazite da ne navlažite karton ispod jer se može naborati.


Šipke i ležajevi

Garlando valjkasti ležajevi ne zahtijevaju nikakvo podmazivanje. Međutim, ako želite poboljšati nesmetan rad, koristite kvalitetan silikonski sprej, kao što je Garlando Slidy (vidi sliku A) koji ima dvostruko djelovanje podmazivanja i zaštite.

Pazite da ne koristite ulje ili drugu vrstu masti koja može privući prljavštinu i začepiti valjkaste ležajeve. Korištenje Spray Slidy također će produžiti vijek trajanja kromiranih šipki.

Korištenje zaštitne navlake

Za dodatnu zaštitu, osobito ako se stol ne koristi dulje vrijeme, preporuča se korištenje zaštitne navlake (vidi sliku B).



Slika 5 Zaštitna sredstva

Stolovi otporni na vremenske uvjete

Kako biste pravilno održavali svoj nogometni stol i sačuvali ga, preporučujemo da slijedite upute u nastavku.

Uvijek pokrijte svoj stol kada ga ne koristite kako biste ga zaštitili od kiše i UV zraka koje oštećuju stol i skraćuju mu vijek trajanja. Iako je ovo stol otporan na vremenske uvjete i izrađen je od materijala namijenjenih za van, navlaka daje stolu značajnu dodatnu zaštitu te je njezina upotreba nužna kako bi jamstvo vrijedilo.

Navlaka koju je posebno dizajnirao Garlando izrađena je od materijala otpornog na vodu. Isporučuje se kao standardna oprema na nekim modelima, a na drugim se može kupiti kao dodatni artikl, ovisno o tome koji model nogometnog stola ste odabrali. Kao alternativu, možete upotrijebiti ceradu ili bilo koju navlaku otpornu na vodu, pazeći da je dobro pričvršćena tako da je vjetar ne može podići i dopustiti kiši da ošteti stol.

Održavanje šipki i ležajeva

Kako bi valjkasti ležajevi bili u dobrom stanju i kako bi šipke dobro klizile, predlažemo često prskanje šipki pomoću kvalitetnog silikonskog spreja kao što je WD40. Također možete koristiti naš sprej Slidy koji ima dvostruko zaštitno i mazivo djelovanje. Pazite da ne koristite ulje ili drugu vrstu masti koja može privući prljavštinu i začepiti valjkaste ležajeve.

Standardno čišćenje

Povremeno čistite svoj stol brisanjem njegovih površina vlažnom krpom kako biste uklonili prašinu i prljavštinu.

Dublje čišćenje

Za dublje čišćenje možete upotrijebiti bilo koji deterdžent za kućanstvo koji ne sadrži vosak ili abrazivne tvari. Pobrinite se da se ostaci potpuno uklone. Nemojte koristiti nikakva otapala ili deterdžente koji sadrže amonijak, aceton, benzin itd. koji mogu oštetiti boje, osobito one na kućištu. Nemojte koristiti previše vode na stolu.

Dodatni savjeti za obalna područja

Ako se vaš stol drži u obalnom području radi zaštite šipki od korozivne soli predlažemo da ih očistite vlažnom krpom, a zatim ih često prskate Slidyjem. Nemojte prskati šipke prije čišćenja.

U slučaju snijega

Stol ne bi trebao dugo stajati u snijegu. Ako možete, spremite ga pod nadstrešnicu ili verandu ili ga unesite unutra kako biste uživali tijekom zimske sezone.

Odlaganje otpada

Proizvod se ne smije odlagati kao uobičajeni otpad, već ga odnesite u pogon za recikliranje kako bi se mogao pravilno odložiti ili reciklirati.

Jamstvo

Proizvod ima jamstvo na proizvodne greške u razdoblju od 36 mjeseci od njegove kupnje prema Kodeksu potrošača (D.lgs n.206 od 6. rujna 2005.) i nakon izmjena.

Kako biste podnijeli zahtjev za jamstvo, obratite se svom prodajnom mjestu s pojedinostima o kvaru zajedno s kopijom računa s datumom kupnje.