















SADRŽAJ

	Količina	Šifra artikla	
Proizvod na napuhavanje dvorac, igraonica...	1		
Transportna torba	1		
Kompresor, puhač	1		
Sidra za kompresor, puhač	4		
Sidra za proizvod na napuhavanje, dvorac, igraonicu...	4		
Zakrpe za popravke	4		
Uputstvo	1		preuzimanje na www.theshop.hr


POSTAVLJANJE & NAPUHAVANJE




10




ISPUHIVANJE & SPREMANJE






UPUTSTVA ZA POPRAVKE




Ispravno:



ili



Neispravno:



UPOZORENJE!: Popravak mogu raditi samo odrasle osobe.

Čuvati izvan dohvata djece.

Upute za popravke:


1. Ispušite proizvod, očistite površinu i ostavite da se dobro osuši;
2. Izrežite potrebnu veličinu zakrpe (flastera), zaoblite kutove (vidi sliku);
3. Uklonite ljepljivu poledinu zakrpe (flastera), postavite preko oštećenog mjesta i ispegajte mjehuriće;
4. Ostavite da odstoji 30 minuta prije napuhavanja.

Sigurnosno upozorenje:

Pažnja: nemate potrebe dolaziti na naše prodajno mjesto. Ako imate problema ili dodatnih pitanja molimo nazovite nas na broj telefona +385 (0) 21 88 51 11.

OPREZ! – Uređaj na električni pogon

- Upravljanje kompresorom ne preporučuje se osobama ispod 14 godina starosti.
- Kao i kod svih električnih proizvoda treba se pridržavati mjera opreza prilikom rukovanja i paziti da ne dođe do strujnog udara.
- **UPOZORENJE:** Nepridržavanje navedenih uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
- Pazite s korištenjem produžnih kabela. Samo za vanjsku upotrebu. Sačuvajte i koristite upute o korištenju proizvoda.



Slika A



KORISTITE SAMO UZEMLJENE UTIČNICE ! OPREZ !

Upute za sva uzemljenja priključenih uređaja:

- Uređaj mora biti uzemljen, u slučaju kratkog spoja uzemljenje smanjuje rizik strujnog udara.
- Uređaj je opremljen kabelom koji ima odgovarajuće žice za uzemljenje.
- Utikač mora biti priključen na utičnicu koja je ispravno instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima.
- **OPASNOST** – Nepravilna instalacija može dovesti do strujnog udara.
- Ako je potreban popravak, zamjena kabela ili utikača nemojte spajati žice koristeći noževe s ravnom oštricom. Žica koja ima vanjsku izolaciju u zelenoj boji sa ili bez žutih pruga je uzemljenje.

- Ako ste u bilo kakvoj nedoumici ili ako upute niste u potpunosti razumjeli potražite pomoć kvalificiranog električara.
- Ne mijenjajte utikač ako ne odgovara utičnici, za instalaciju odgovarajućih komponenti potražite pomoć kvalificiranog električara.
- Kabelom uzemljeni uređaj ima manje od 15A i radi na 220-240V.
- Uzemljeni utikač prikazan na slici A.

INSTALACIJE

ELEKTRIČNI KOMPRESOR

Sigurnosna upozorenja:

- Kompresor nije igračka. Stoga ga je potrebno koristiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe. Ne dopuštajte djeci kontakt s uređajem.
- OPREZ: kompresor ima visoki volumen puhanja te ima potrebu za otvorenim pristupom zraku. Postavlja se na mjesta gdje neće usisati prljavštinu ili lišće. Treba ga držati podalje od izvora vode ili od prometnih mjesta. Djecu ne treba dopuštati boravak u blizini kompresora. Isporučuje se i koristi isključivo za napuhavanje.
- Postavlja se što je bliže moguće izvoru električne energije.
- Mora se periodično ispitivati od potencijalnih oštećenja i kvarova kao što su: oštećenje kabela, oštećenje utikača i oštećenje kućišta.
- U slučaju dijagnosticiranih oštećenja i kvarova uređaj se ne smije koristiti dok se ista ne otklone.
- U vrijeme i kad se ne koristi, kompresor se ne smije držati na vlažnim i prometnim površinama.
- Postavlja se na čvrstu podlogu i sidri po uputama.
- Kabel napajanja mora biti opremljen uzemljenim utikačem.

DVORAC, IGRAONICA NA NAPUHAVANJE

Prilikom korištenja, postavljanja, napuhivanja i ispuhivanja potreban je nadzor i rad odraslih osoba. Obavezno se pridržavati uputa.

- Proizvod je namijenjen za upotrebu na otvorenom prostoru. Nije pogodan za upotrebu u teškim uvjetima rada i na javnim mjestima bez nadzora odraslih osoba.
- Proizvod se nikada ne smije vući preko betona, kolnika i drugih grubih površina. Držati dalje od izvora vatre i sličnih izvora visokih temperatura zbog rizika od zapaljenja.
- Ne postavljati u kišnim i vjetrovitim uvjetima, iznenadni udari vjetra mogu proizvod podići, prevrnuti i oštetiti.

- Proizvod se može postavljati na bilo koje mjesto u odnosu na sunce jer nema metalne površine koje mogu apsorbirati prekomjerno sunčevo zračenje.

Postavljanje na otvorenu lokaciju mora ispuniti slijedeće kriterije:

- Postavljanje na ravnoj površini, travi, bez predmeta ili smeća kako bi se omogućilo pravilno korištenje.
- Klinovi (sidra) se postavljaju pod kutom za bolje sidrenje.
- Klinovi (sidra) se moraju postaviti tako da ne strše iz zemlje kako bi se onemogućilo spoticanje.
- Zona postavljanja treba biti slobodna najmanje 2 m od bilo kakve prepreke ili objekta.

Objekti koji se moraju izbjegavati na navedenoj udaljenosti su:

- Ograde
- Građevine
- Stabla i nadzemno raslinje
- Električni vodovi
- Zidovi
- Vodovodne instalacije...

Provjerite dali je područje oko proizvoda sigurno pa po potrebi dodajte sigurnosne barijere kako bi se onemogućio pristup djeci i kućnim ljubimcima.

Električni priključni kabeli ne smiju se postavljati na visini.

Proizvod kao pogon koristi kompresor za održavanje tlaka i smiju ga koristiti samo odrasle osobe. Kompresor služi i koristi se samo za napuhavanje proizvoda.

Nije preporučeno korištenje produžnih kabela. Preporučeno postavljanje u što većoj blizini izvora napajanja. Kompresor treba prikladno utvrditi za podlogu prije stavljanja u pogon.

PAŽNJA! Kompresor treba stalno biti u pogonu tijekom korištenja proizvoda. Ispuštanje i protok zraka kroz šavove je normalna pojava. Nemojte pokušavati zatvarati i popravljati šavove.

KORIŠTENJE KOMPRESORA

Samo za vanjsku upotrebu.

- Kompresor je namijenjen za pogon ovog ili sličnog proizvoda, nije namijenjen za druge komercijalne ili industrijske svrhe.
- Nikad ne stavljati prste, olovke i slične predmete kroz rešetku uređaja.

- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je udaren ili ako je oštećen na bilo koji drugi način.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini eksplozivnih ili zapaljivih sredstava.
- UPOZORENJE – električna opasnost, ne koristiti produžne kabele.
- Prije servisiranja uvijek prethodno isključiti uređaj.

KORIŠTENJE DVORCA, IGRAONICE

Potreban stalni nadzor odraslih osoba prilikom upotrebe, korištenja.

- Prilikom korištenja područje oko proizvoda držati slobodnim od objekata i predmeta kako bi se izbjegle ozljede.
- Ne koristiti dok nije potpuno napuhan.
- Ne koristiti ako je mokar ili vlažan. Temeljito osušiti prije upotrebe.
- Nije igračka za vodu i ne smije se koristiti u vodi.
- Upoznati djecu o pravilnom korištenju proizvoda.

Prilikom korištenja djeca ne bi trebala imati široku odjeću, šalove i odjeću s dugim vezicama. Moraju skinuti kacige i druga pokrivala za glavu, moraju skinuti cipele i drugu obuću, naočale kao i sve oštre predmete iz džepova.

Prilikom korištenja nije dopuštena upotreba konopaca, plahti, remenja, kabela i lanaca jer mogu dovesti do gušenja. Kućne ljubimce držati dalje od proizvoda. Držati se propisanog broja korisnika i njihove težine istaknute u opisu proizvoda.

Voditi računa o korisnicima koji se u istom trenutku koriste proizvod da se međusobno približno podudaraju po visini i težini.

Prije korištenja provjerite napuhanost proizvoda kao i to dali je kompresor ispravno spojen.

Imajte u vidu da često trebate kontrolirati proizvod i sve njegove točke sidrenja prije i za vrijeme upotrebe.

Za vrijeme korištenja kompresor treba biti aktivan.

Prije ispuhivanja proizvod mora biti slobodan od korisnika.

Uvijek ispuhati proizvod nakon korištenja i spremiti u zatvoreni prostor.

Na proizvodu se ne smiju raditi nikakve dodatne i neovlaštene preinake.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE KOMPRESORA

Prilikom čišćenja kompresora nemojte koristiti mlaz vode niti ga uranjati u vodu. Dovoljno je brisanje vlažnom krpom. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

- Isključite kompresor prije čišćenja.
- Nikada ne ostavljajte kompresor vani na kiši i općenito kada nije u upotrebi.
- Periodično ga kontrolirajte zbog potencijalnih kvarova kao što su: neispravan kabel, neispravan utikač, oštećeno kućište ili dio kućišta.

U slučaju bilo kakve neispravnosti uređaj se ne smije koristiti prije nego se popravi. Kompresor ne treba podmazivati i nema takvih dijelova. Ne pokušavajte ga servisirati. Kada nije u upotrebi spremite ga na zatvoreno i suho mjesto. Prilikom korištenja gledajte da bude postavljen na čvrstu podlogu.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE DVORCA, IGRAONICE

Proizvod je podložan trošenju i habanju. Kontrolirajte znakove trošenja ili razdvajanja tkanine. Eventualno pronađena takva mjesta popravite odmah. Proizvod čistite suhom krpom ili vlažnom krpom namočenom u čistu vodu. Sve druge otopine nisu dopuštene. Proizvod se ne smije spremati dok je mokar ili vlažan. Pričekajte da se osuši.

GARANCIJA

Proizvod ima garanciju proizvođača koja vrijedi za originalnog kupca. Garancija podrazumijeva da proizvod nema nedostataka u smislu materijala i izrade. Garancija traje 12 mjeseci od datuma kupnje, za potvrdu kupnje je potreban dokaz (račun). U tom roku svi eventualno neispravni dijelovi će biti zamijenjeni u primjerenom roku, u suprotnom će kupcu izvršen povrat novca. Ova garancija vrijedi samo ako je proizvod korišten i održavan prema uputama. Garancija ne pokriva zloupotrebu, nezgode, gubitak boje ili ogrebotine nastalo u uvjetima redovnog korištenja i habanja kao i sve drugo što ne proizlazi iz materijalnih nedostataka materijala i izrade.

Za sva pitanja iz ovog područja posjetite našu web stranicu na www.theshop.hr ili nazovite na +385 (0) 21 88 51 11 ili nam pišite na: TALUS d.o.o. Kneza Trpimira 179, 21220 Trogir, Hrvatska.

Neki dijelovi proizvoda i opreme su dostupni i nakon isteka garancije, kontaktirajte nas za detalje.

www.theshop.hr